

Ingreso a la Interfaz Web

Procedimiento


1. Encender el receptor y esperar a que cargue el firmware.
2. Conectarse a la red Wifi generada por el receptor desde el dispositivo (PC, celular, tableta).



3. Ingresar en cualquier explorador de internet (MS Edge, Google Chrome, etc.) el siguiente IP: **10.1.1.1**.



4. Ingresar el usuario: **admin** y la clave: **admin**.



5. Presionar el botón **Login**.
6. De esta forma ya se encuentra dentro de la interfaz web del receptor.

Jerónimo Luis Dalla Via
Soporte Técnico
26/11/2024