

Conexión USB OTG South N7/9

Configuración


1. Encienda el instrumento y seleccione **NVG**.




2. Seleccione **USB** en la segunda pantalla.



3. Seleccione la opción **Mass_Storage_Class**.
4. Presione el botón **OK**.
5. Presione la tecla **ESC** del teclado físico para cerrar la ventana.



6. Presione **EXIT** para salir.



7. **Reinicie el equipo** para que los cambios en la configuración surtan efecto.

Conexión y desconexión

1. Conecte el equipo a la PC mediante el cable USB. La estación total será detectada como una nueva unidad en la PC.
2. Para desconectar la estación total, **extraiga la unidad en forma segura** para evitar daños a la memoria del equipo.

Jerónimo Luis Dalla Via
Soporte Técnico
4/4/2018